

essence®
 dental
A essência do sorriso



Manual de Instruções
Espatulador à Vácuo Bivolt

Aviso Legal:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns, você acaba de adquirir **ESPATULADOR À VÁCUO** da ESSENCE DENTAL. Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Aplicação:

- Equipamento desenvolvido para a mistura e retirada de bolhas de revestimento e gesso.

Características e Benefícios:

- Dois modelos de espatulador, um para ser fixado em parede e outro com pedestal para bancada com duas regulagens de altura no pedestal;
- Fácil fixação da cuba no equipamento;
- Estrutura em aço com pintura eletrostática;
- Indicador de vácuo;
- Display digital com programação de 0 a 10 min. 50 seg. com intervalos de 10 em 10 segundos com sinal de áudio no final do processo ;
- Sistema elétrico de despressurização;
- Cuba em alumínio com pintura eletrostática;
- Capacidade da cuba: 350gr;

- Espátula em aço inox;
- Rotação 450 RPM;
- Equipamento para ser xado na parede ou uso sobre a bancada com pedestal opcional;
- 12 meses de garantia para defeitos de fabricação;
- Baixo custo para peças de reposição.

Componentes:





Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do equipamento, o uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e Uso Inicial:

Instale a seu **ESPATULADOR À VÁCUO** em uma base plana, nivelada, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar); se for instalado na parede, verifique se não tem rede elétrica, de água, esgoto ou gás passado pela parede onde for instalado (instruções de instalação na parede em anexo), o Espatulador montado no pedestal tem duas regulagens de altura, instale na altura adequada para o manuseio, a uma distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade.

1º Passo: O Espatulador está ajustado para operar a 220v para evitar danos ao equipamento ao ser ligado em voltagem errada. Verifique a voltagem correta e se necessário altere a posição da chave seletora (que se encontra na parte de baixo do equipamento) para 110v;

2º Passo: Ligue o plug do cabo de energia ao conector na lateral do equipamento e a tomada à rede elétrica.

Para conhecer o Espatulador e seu funcionamento é aconselhável que se faça algumas operações em vazio, sem o produto a ser utilizado.

Funcionamento:

1º Passo: Ligue a chave liga/desliga geral na lateral do equipamento;

2º Passo: Selecione o tempo de espatulação nas teclas referentes a minutos ou segundos, o tempo vai ser indicado no display;

3º Passo: Colocar a mistura a ser espatulada na cuba respeitando o limite de 400g, encaixe a tampa espatuladora sobre a cuba;

4º Passo: Com umas das mãos encaixe o conjunto cuba/tampa ao suporte da cuba, com a outra mão pressione a tecla acionar, imediatamente tem início a espatulação e a formação de vácuo indicadas no vacuômetro, assim que o vácuo atingir a parte verde do vacuômetro a cuba fica automaticamente fixa ao seu suporte;

5º Passo: Terminando o tempo, a espatulação é interrompida e um sinal sonoro é emitido. Com umas das mãos, segure a cuba e com a outra pressione o botão despressurizar até que o ponteiro esteja completamente recuado, podendo assim ser retirado o conjunto cuba/espátula;

Após a espatulação, lave a cuba e a espátula com água corrente (cuba/espátula), seque após lavagem.

Conselhos:

- Não obstrua a saída de ar do espatulador nas laterais;
- Não coloque nada sobre o espatulador;
- Mantenha o equipamento longe de inflamáveis;
- Mantenha o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor;
- Mantenha o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
- Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;
- Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
- Para desligar da tomada, puxe pelo plug da tomada e nunca pelo cabo;
- Nunca deixe o cabo se encostar a superfícies quentes;
- Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e Limpeza:

- Desligue o equipamento na chave e também da rede elétrica;
- Para realização da limpeza da carenagem, utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
- Nunca submerja o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira;
- Lave a cuba e a tampa da cuba com água corrente e detergente neutro, depois seque.

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Equipamento não funciona	Falta de energia	Verifique se na tomada há energia.
		Verifique se o equipamento está ligado na tomada.
		Verifique se o cabo de energia está conectado corretamente no conector da carenagem.
	Chave desligada	Acione a chave liga/desliga.
	Fusível queimado	Substitua o fusível.
Não faz vácuo	Tampa não encaixa	Abrir a tampa e encaixar novamente.
	Anel de vedação da tampa não está encaixado	Retire o anel da tampa e encaixe-o novamente.
	Anel de vedação sujo	Retire o anel de vedação, lave-o em água corrente e coloque-o novamente.

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:

E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).

Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Estrutura em aço com pintura eletrostática;

Indicador de vácuo;

Display digital c/ programação de 0 a 10 min. 50 seg. c/ intervalos de 10 em 10 segundos c/ sinal de áudio no final do

Sistema elétrico de despressurização;

Cuba em alumínio com pintura eletrostática;

Capacidade da cuba: 350g;

Espátula em aço inox;

Rotação 450 RPM;

Equipamento para ser fixado na parede ou uso sobre a bancada com pedestal;

Tensão: Bivolt (Chave Seletora 110/220V);

Frequência: 50/60 Hz;

Dimensões: 22 cm (comprimento) x 18 cm (largura) x 23 cm (altura);

Peso Líquido: 8,500kg - Peso Bruto: 9,500kg.



Essence Dental Importação e Exportação Ltda

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial

CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000

e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br